

## Module Électricité



### CONTENU DE LA BOITE e-sylife

- Module Électricité (78 x 54 x 27 mm / 70g) avec pile
- Pince ampèremétrique avec câble
- Ce document

### CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Posséder un Kub e-sylife relié à Internet



e-sylife

BESOIN D'AIDE ?


<http://www.e-sylife.com/aide-a-installation/>

# GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Le module Électricité vous permet d'identifier simplement le coût de la consommation de chacun de vos appareils grâce à la fonction « Instantané », de sensibiliser vos proches et d'économiser jusqu'à 15% sur votre facture. Pour une installation en triphasé, complétez le Pack Smart Home de 2 modules Électricité additionnels, afin de suivre la consommation globale et par phase de votre foyer. Ce module permet également de suivre la production d'une éolienne ou de panneaux solaires.

## Branchement du module Électricité

⇒ ***Pensez à couper l'alimentation électrique au niveau du compteur général avant de brancher la pince ampèremétrique. En cas de doute, faire appel à un professionnel.***

- Ajoutez le module Électricité à votre installation en vous connectant à votre espace, cliquez sur l'icône « Mon foyer  » ensuite « Mes modules ». Cliquez sur « AJOUTER UN MODULE » et renseignez le numéro de module et le numéro de sécurité que vous trouverez au dos du module.
- Attendez une minute.
- Passez la pince ampèremétrique autour d'un des câbles d'arrivée de votre alimentation électrique (le plus gros fil de couleur rouge ou bleu) et refermez la pince en appuyant jusqu'au clic.
- Placez le module électricité à proximité du Kub et retirez la languette de protection de sa pile afin de le mettre en fonctionnement. Une fois le module démarré, vous pouvez aller le mettre à sa place définitive.
- Branchez la prise mini-jack sur la prise correspondante du module de consommation électrique. Ce dernier peut apparaître non connecté (NC) lors des deux premières heures.

**Votre module Électricité est maintenant en service.**

**Pour plus de détails consultez le manuel détaillé d'installation et d'utilisation, accessible dans votre « espace client » avec vos identifiants.**

