

## Module Météo



### CONTENU DE LA BOITE e-sylife

- Module Météo (78 x 54 x 27 mm / 70g) avec pile
- Anémomètre\* avec câble
- Ce document

### CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Posséder un Kub e-sylife relié à Internet

\*L'anémomètre à connecter sur le module transmetteur se trouve dans un carton séparé



# GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Le module Météo vous permet de suivre la température extérieure ainsi que la vitesse du vent, en complément de la pression atmosphérique déjà présente sur votre tableau de bord.

## Branchement du module Météo

- Ajoutez le module Météo à votre installation en vous connectant à votre espace, cliquez sur l'icône « Mon foyer  » ensuite « Mes modules ». Cliquez sur « AJOUTER UN MODULE » et renseignez le numéro de module et le numéro de sécurité que vous trouverez au dos du module.
- Attendez une minute.
- Connectez la prise mâle du câble de la station Météo à la prise femelle du module Météo.
- Placez le module Météo à proximité du Kub et retirez la languette de protection de sa pile afin de le mettre en fonctionnement.
- Encliquetez le module Météo dans la station Météo et fixer cette dernière à l'extérieur, à un endroit exposé au vent. Ce dernier peut apparaître non connecté (NC) lors des deux premières heures.

**Votre module Météo est maintenant en service.**

**Pour plus de détails consultez le manuel détaillé d'installation et d'utilisation, accessible dans votre « espace client » avec vos identifiants.**

