

Module Température



CONTENU DE LA BOITE e-sylife

- Module Température (78 x 54 x 27 mm / 70g) avec pile
- Ce document

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Posséder un Kub e-sylife relié à Internet



BESOIN D'AIDE ?

<http://www.e-sylife.com/aide-a-linstallation/>

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Le module Température vous permet de suivre la température dans un environnement sensible : réfrigérateur, congélateur, cave à vin,... et d'être prévenu en cas d'atteinte d'un seuil défini.

Branchement du module Température



- Ajoutez le module Température à votre installation en vous connectant à votre espace, cliquez sur l'icône « Mon foyer  » ensuite « Mes modules ». Cliquez sur « AJOUTER UN MODULE » et renseignez le numéro de module et le numéro de sécurité que vous trouverez au dos du module.
- Attendez une minute.
- Placez le module Température à proximité du Kub et retirez la languette de protection de sa pile afin de le mettre en fonctionnement. Une fois le module démarré, vous pouvez aller le mettre à sa place définitive. Ce dernier peut apparaître non connecté (NC) lors des deux premières heures.

Votre module Température est maintenant en service.

Pour plus de détails consultez le manuel détaillé d'installation et d'utilisation, accessible dans votre « espace client » avec vos identifiants.