

Module Confort



CONTENU DE LA BOITE e-sylife

- Module Confort (70 x 70 x 70 mm / 85g)
- Une alimentation + cordon
- Ce document

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Posséder un Kub e-sylife relié à Internet



e-sylife

BESOIN D'AIDE ?
<http://www.e-sylife.com/aide-a-installation/>


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Le module Confort vous permet de suivre la température, l'hygrométrie et la qualité de l'air dans une autre pièce que votre Kub e-sylife : chambre, bureau,...

Il sert également de répéteur, et prolonge ainsi la portée de votre système e-sylife (environ 30m) pour les autres modules.

Branchement du module Confort



- Ajoutez le module Confort à votre installation en vous connectant à votre espace, cliquez sur l'icône « Mon foyer  » ensuite « Mes modules ». Cliquez sur « AJOUTER UN MODULE » et renseignez le numéro de module et le numéro de sécurité que vous trouverez au dos du module.
- Attendez une minute.
- Connectez la prise mini USB du câble d'alimentation à la prise à l'arrière du boîtier.
- Connectez la prise USB du câble d'alimentation à l'adaptateur secteur puis branchez ce dernier à une prise de courant. Ce dernier peut apparaître non connecté (NC) lors des deux premières heures.

Votre module Confort est maintenant en service.

Pour plus de détails consultez le manuel détaillé d'installation et d'utilisation, accessible dans votre « espace client » avec vos identifiants.